

ハードウェアトークンの使用方法

・ワンタイムパスワードの生成

ボタンを押すごとに、数字 6 桁のワンタイムパスワードが表示され、約 30 秒経つと自動的に消滅します。



・電池残量の表示

電池残量が 10%未満になると「bAtt 0x」の文字がボタンを押す毎に 2 秒間表示され、その後ワンタイムパスワード表示に切り替わります。x の部分が残量%です。例えば、電池残量が 9%の場合は、「bAtt 09」と表示されます。電池残量が 10%以上の場合は、電池残量は表示されません。



・トークン ID の確認

トークン ID はトークン本体の裏に貼られたシールをご参照ください。

・電池の消耗抑制機能

ワンタイムパスワードが表示された状態でボタンを 20 秒以上押し続けると、「button」が約 4 秒間表示され、その後、ワンタイムパスワードの表示画面が消えます。誤ってボタンを押し続けた場合、電池の消耗を防ぐために表示画面が消える機能です。

